

## NÁVOD K UŽÍVÁNÍ SYSTÉMU COP

Užívání systému kontroly vstupu COP je velmi snadné a po přečtení návodu již nevyžaduje dalšího školení.

Vstupující osoba přistoupí ke čtecímu terminálu. Na terminálu **svítí oranžová kontrolka** optické signalizace, která **oznamuje připravenost systému**. Následně **přiloží** své identifikační médium **kovovou částí na čtecí část terminálu**, která je ve tvaru misky a identifikační médium do ní lze přesně umístit. Pro správnou inicializaci je nutno, aby došlo k **přímému kontaktu kovových částí** identifikačního média a čtecí části terminálu. Pokud je autorizace oprávněná, tedy osoba má do vchodu vstup povolen, rozsvítí se na čtecím terminálu **zelená kontrolka** optické signalizace a ozve se kladný tón zvukové signalizace. Současně s tím je **odemčen** na předvolenou dobu dveřní zámek a dveře lze následně volně **otevřít**. Dobu odblokování zámku doporučujeme natavit v rozmezí 4 – 8 sec.

### Popis možných situací a jejich řešení:

Po přiložení identifikačního média na čtecí část terminálu dojde k **rozsvícení červené kontrolky** a zazní **zamítavá zvuková signalizace**.

Identifikační médium **není** pro tento vchod **platné** a je nutno se obrátit na správce, aby médium aktivoval.

Kontrolka terminálu **svítí**, ale po přiložení identifikačního média **nedojde** k žádné optické, ani zvukové signalizaci.

Překontrolujte, zda identifikační médium přikládáte na čtecí část terminálu a že **dochází ke kontaktu**. Překontrolujte, zda identifikační médium nebo čtecí část terminálu **nejsou znečištěny** a tím je zabráněno vzájemnému kontaktu.

Identifikační médium může být **vadné, nebo poškozené**. Požádejte správce o jeho výměnu.

Kontrolka terminálu **nesvítí** a po přiložení identifikačního média **nedojde** k žádné optické, ani zvukové signalizaci.

Může se jednat o **závadu** systému a je tedy nutno kontaktovat správce. K této situaci může dojít i při **dlouhodobém výpadku el. energie**, kdy dojde i k **vyčerpání kapacity záložního zdroje**. V tomto případě stačí **počkat na obnovení dodávky el. energie** a systém se sám aktivuje.

Terminál signalizuje zelenou kontrolkou a kladným zvukovým znamením, ale **dveře nelze otevřít**.

Závada může být **v zámku dveří**, nebo v elektronice systému. Kontaktujte správce.

Při **nestandardním chování** systému informujte správce. **Nesnažte se systém sami opravit. Může dojít k jeho poškození, případně úrazu. Jedná se o elektrické zařízení !**